

おわびと訂正

取扱説明書 49 ページ「デジタル出力される音声と接続・設定の関係」の記載内容に誤りがありました。
おわびするとともに、下記太枠部分を訂正させていただきます。

デジタル出力される音声と接続・設定の関係

[表内の ch(チャンネル数) は最大チャンネル数を表示]

接続端子	HDMI 端子			
「デジタル出力」の設定	Bitstream※ ¹		PCM※ ²	
「BD ビデオ副音声・操作音」 の設定	入※ ³	切	入	切
Dolby Digital Dolby Digital EX※ ⁴	Dolby Digital Dolby Digital EX※ ⁵	オリジナルの 音声で出力	5.1ch PCM※ ⁶	
Dolby Digital Plus	Dolby Digital			
Dolby TrueHD				
DTS Digital Surround DTS-ES ※ ⁴	DTS Digital Surround DTS-ES ※ ⁵		DVD-V 5.1ch ※ ⁶ BD-V 7.1ch ※ ⁶ 、※ ⁷	
DTS-HD High Resolution Audio	DTS Digital Surround		BD-V 7.1ch ※ ⁶ 、※ ⁷	
DTS-HD Master Audio				
7.1ch LPCM	ダウンミックス 5.1ch PCM		ダウンミックス 5.1ch PCM ※ ³	7.1ch PCM

※¹ 接続する機器が非対応のときは、Dolby Digital か DTS Digital Surround の Bitstream またはダウンミックス 2ch PCM (例：テレビなど) で出力します。

※² 接続する機器がディスクに記録されているチャンネル数に非対応の場合、ダウンミックス 2ch PCM で出力します。

※³ **BD-V** 副音声や操作音を含まない場合は、初期設定「BD ビデオ副音声・操作音」(→ 46) を「切」に設定したときと同様の音声で出力します。

※⁴ PCM 出力する場合、Dolby Digital EX は Dolby Digital として、DTS-ES は DTS Digital Surround としてデコードした PCM 音声になります。

※⁵ **BD-V** 初期設定「BD ビデオ副音声・操作音」(→ 46) を「入」に設定した場合、Dolby Digital EX は Dolby Digital、DTS-ES は DTS Digital Surround の Bitstream で出力します。ただし、副音声や操作音を含まない BD ビデオの再生時は、オリジナルの音声で出力します。

※⁶ Dolby Digital Plus や Dolby TrueHD は Dolby Digital として、DTS-HD High Resolution Audio や DTS-HD Master Audio は DTS Digital Surround としてデコードした PCM 音声になります。

※⁷ **BD-V** 接続する機器が 7.1 チャンネル・サラウンドに対応している場合、DTS, Inc. の仕様により 5.1ch または 6.1ch から 7.1ch に拡張して出力します。